




# PRÁCTICA DE COMANDOS BASICOS DE LA CONSOLA DEL SIMBOLO DE SISTEMA

Ing. Maynor Guillermo Reynado

# Guía práctica de comandos en MS-DOS

- a. Ejecutar la consola de símbolo de sistema
- 1. Win + R
- 2. Digitar CMD y Enter



3. Se despliega la ventana del símbolo del sistema



b. Cambiar de directorios (CD nombre de la carpeta o CD.. para regresar a la carpeta anterior)

Navegar hasta el disco local **C** digitando **CD..** Enter hasta llegar a obtener el siguiente resultado

```
C:\Users\MaynorGuillermo>cd..
C:\Users>cd..
C:\>
```


c. Crear una carpeta (MD nombre de la carpeta o MKDIR nombre de la carpeta)

Método 1. MD DOC\_TXT Enter Luego accedemos a la carpeta: CD DOC\_TXT Enter

Método 2. MKDIR DOC\_TXT Enter Luego accedemos a la carpeta: CD DOC\_TXT Enter

```
C:\>MD DOG_TXT
C:\>CD DOG_TXT
C:\DOC_TXT>_
```

- d. Crear documentos de texto (Edit Enter)
- Digitamos el comando Edit y presionamos Enter y se desplegara un editor de texto para MS-DOS




• Digitar el siguiente texto:

Ejecutar la consola de MS-DOS en Windows XP

- 1. Clic en el botón inicio
- 2. Clic en Todos los programas
- 3. Clic en Accesorios
- 4. Clic en Símbolo de sistema
- Guardar el documento, dar clic en el menú File (Archivo) y luego en Save (Guardar)



Definir el nombre con su respectiva extensión para este caso será de la siguiente forma:
 Run\_CMD.txt y luego clic en el botón OK.



 Luego salimos del editor de la siguiente forma: Clic en File (Archivo) y luego en la opción Exit (Salir)  Repetir esta práctica creando otro archivo de texto con el nombre: CMD\_Basicos.txt y con el siguiente contenido:

Comandos básicos de la consola de MS-DOS

- 1. DIR: Lista los archivos de la carpeta actual
- 2. CD: Cambio de Directorio
- 3. MD: Crea una carpeta nueva
- 4. Edit: Ejecuta un editor de texto en la consola del sistema
- e. Copiar una Archivo (COPY nombre del archivo Destino)

Primero vamos a crear una carpeta en el disco local C con el nombre de Respaldo.

#### **MD** Respaldo Enter

Ahora vamos a copiar el archivo CMD\_Basicos.txt de la carpeta DOC\_TXT hacia la de Respaldo, con el cuidado de estar ubicados en la raíz (C:\>).

```
COPY C:\DOC_TXT\CMD_Basicos.txt C:\Respaldo Enter
```

Verificamos que el archivo se haya copiado correctamente, entrando a la carpeta Respaldo y ejecutando el comando DIR

f. Mover un archivo de carpeta (Move nombre del archivo Destino)

Vamos a mover el archivo Run\_CMD.txt de la carpeta DOC\_TXT hace la carpeta de Respaldo

Nos aseguramos que estamos en el disco local C (C:\>)

**MOVE** C:\DOC\_TXT\Run\_CMD.TXT C:\Respaldo Enter

Verificamos que se haya movido correctamente el archivo, entramos a la carpeta de Respaldo y ejecutamos el comando DIR; ahora vamos a verificar que ya no se encuentre en la carpeta DOC\_TXT, regresamos a la Raíz CD.. y estando en el C:\> entramos a la carpeta DOC\_TXT y ejecutamos el comando DIR para corroborar que ya no está el archivo que movimos.

```
C:\>MOUE C:\DOC_IXT\RUN_CMD.txt C:\Respaldo
1 file(s) moved.
C:\>CD Respaldo
  \Respaldo>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 52B4-4E36
 Directory of C:\Respaldo
                 02:34 p.m.
02:34 p.m.
02:05 p.m.
02:03 p.m.
                                    204 CMD_Basicos.txt
168 Run_CMD.txt
372 bytes
108,357,283,840 bytes free
    08/2013
                         p.m.
File(s)
Dir(s)
 3/08/2013
C:\Respaldo>cd..
C:\>cd DOC_TXT
   \DOC_TXT>DIR
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 52B4-4E36
 Directory of C:\DOC_TXT
 3/08/2013
                 02:34
                                       <DIR>
23/08/2013
23/08/2013
                                                        204 CMD_Basicos.txt
                         p.m.
File(s)
                                     204 bytes
108,357,283,840 bytes free
C:\DOC_TXT>CD..
::\>
```

### g. Renombrar archivos (RENAME Nombre actual Nuevo nombre)

Vamos a cambiarle nombre al archivo CMD\_Basicos.txt que está en la carpeta de DOC\_TXT por COMANDOS.txt

Primero nos aseguramos que estamos ubicados en la unidad C:\>, luego entramos a la carpeta DOC\_TXT y ejecutamos el comando RENAME de la siguiente forma.

# **RENAME** CMD\_Basicos.txt COMANDOS.txt Enter

Ejecutamos el comando DIR para verificar el cambio de nombre del archivo

# h. Borrar Archivos (DEL nombre del archivo o DELETE nombre del archivo)

Vamos a borrar el archivo COMANDOS.txt

Método 1. DEL COMANDOS.txt

Método 2. DELETE COMANDOS.txt

Corroboramos que el archivo ya no esté dentro de la carpeta, ejecutando el comando DIR para visualizar los archivos.

```
C:\DOC_TXT>DEL COMANDOS.txt

C:\DOC_TXT>dir

Volume in drive C has no label.

Volume Serial Number is 52B4-4E36

Directory of C:\DOC_TXT

23/08/2013 03:08 p.m. <DIR>
23/08/2013 03:08 p.m. <DIR>
0 File(s)
0 bytes
2 Dir(s) 108,350,775,296 bytes free

C:\DOC_TXT>
```

# i. Borrar una carpeta vacía (RD nombre de la carpeta)

Para esta práctica vamos a borrar la carpeta DOC\_TXT, que por el momento no tiene ningún documento.

Nos aseguramos estar ubicados en la raíz (C:\>)

# RD DOC\_TXT Enter

Verificamos si la carpeta ya no aparece listada ejecutando el comando DIR.

# j. Borrar una carpeta con archivos (RD /S nombre de la carpeta)

Para esta práctica vamos a borrar la carpeta Respaldo, que por el momento tiene dos documentos de texto.

Nos aseguramos estar ubicados en la raíz (C:\>)

# RD /S Respaldo Enter

El sistema nos pregunta si estamos seguros de que queremos eliminar la carpeta, Si (S) o No (N), digitamos la letra S y presionamos Enter.

Verificamos si la carpeta ya no aparece listada ejecutando el comando DIR.

```
C:\>RD /S Respaldo
Respaldo, Are you sure (Y/N)? Y
 Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 52B4-4E36
 Directory of C:\
26/07/2012
               12:52 a.m.
                                               24 autoexec.bat
                                <DIR>
                      a.m.
                                <DIR>
                                                   CDpp1y6
               01:40
                                               10 config.sys
                                <DIR>
                                                    xclusivo
                      p.m.
                                                   FileRecovery.log
FILETOFACTURAR
                                                   Intel
                      p.m.
                                                   Microsoft Visual FoxPro 9
PerfLogs
                                                   Program Files
                                                   UFCURSOS
                                                   Windows
                               108,348,809,216 bytes free
```

#### K. COMANDOS ADICIONALES

CLS: LIMPIA LA CONSOLA

DIR: LISTA LOS ARCHIVOS DE UNA CARPETA

TYPE: MUESTRA EL CONTENIDO DE UNA ARCHIVO DE TEXTO

EXIT: CIERRA LA CONSOLA DE MS-DOS

DATE: SIRVE PARA CAMBIAR LA FECHA DEL SISTEMA

#### **NOTA IMPORTANTE:**

Si no sabe realmente cual es el contenido de alguna carpeta o un archivo no lo borre porque puede dañar el equipo, realice la practica tal cual como se le muestra en la guía.